

Though-Hole Spike

取扱説明書

はじめに

- この度はスルーホールスパイクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- スパイク先端は非常に鋭利です。十分ご注意ください。
- 本書に使用している写真は説明用イメージのため、実際の取り付け環境とは異なる場合がございます。
- 安全な環境で、自己責任にて取り付けを行ってください。
- ご不明な点・不安に思われる点がある場合は無理に取り付けを試みず、お気軽にご相談ください。お問い合わせ先は本書下部に記載しております。
- 本書は大切に保管してください。

内容品

- スパイク&ナット：4個 ● スパナ：1本 ● 棒：1本 ● 本説明書：1枚

取付方法

① 仮止め

ナットと共にスルーホールスパイクを取り付けます。まずは手で可能なところまで締めます。(仮止めのままでは音質を著しく損ないますので、下記の手順でしっかりと調整・固定してからご使用ください)

② ガタ調整

付属工具の棒を側面の穴に挿してスパイクを回し、本体がガタつく(歪む)ことなく設置できるよう、高さを調整します。

③ 固定

付属工具のスパナでナットを締めて固定します。このとき、スパイクが回らないように棒もしっかりと保持してください。(締める際、極端な力を掛けると破損の元になりますのでご注意ください。)

④ 最終確認

固定したらガタ(歪み)がないかを改めて確認し、問題無ければ完了です。

● **ポイント1**：スパナで固定する際、ネジ部の遊びが無くなることで僅かにスパイクが高くなります。その点を考慮しながら調整するとスムーズです。

● **ポイント2**：弊社サイレントマウント等、スパイク受けをお使いのお客様はガタ調整の際にスパイク受け自身を回し、その重さが左右の脚で均等になっているかを基準に調整するとスムーズです(重心が大きく偏っている場合を除きます)。またこの際、床のたわみに惑わされずに微調整するには、機器前の中央付近の床面に膝や足を置いて作業を進めてください。

【ポイント2-1】



【ポイント2-2】



アンダンテラルゴ 株式会社

〒189-0013 東京都 東村山市 栄町 2-31-16-201
フリーダイヤル(月～土 10～18時)：0120-77-3412
TEL：042-393-3412
FAX：042-394-7155
メール：info@andante-largo.com
HP：www.andante-largo.com (2211)

