



接点クリーニング・拡張安定剤

Trans-Music Device

(トランス ミュージック デバイス)



TMD-3
Polymer 3ml / Polish 3ml
2本1組 ￥7,000



TMD-10
Polymer 10ml / Polish 5ml
2本1組 ￥16,800



TMD-20
Polymer 20ml / Polish 10ml
2本1組 ￥26,800

あなたのオーディオ・映像が覚醒する

素晴らしい音楽を楽しむためには、

音楽のエモーションを損失なく十全に伝達することが大切です。

では、エモーション、音質やエネルギーの損失が最も大きな部分はどこでしょうか？

答えは「接点」

システム中に数多く存在する電気接点における損失を限りなく少なくすることこそ、素晴らしい音への近道なのです。

アンダンテラルゴが開発した Trans-Music Device (トランス ミュージック デバイス) は

電気接点での損失を抑えるだけでなく、その効果を長期的に安定して発揮する接点クリーニング・拡張安定剤。

TMDで接点をトリートメントすることにより

あなたの機器はポテンシャルが最高度に引き出され、

ついに覚醒しはじめることでしょう。

「最大の弱点は接点」

どんなに高級なオーディオ製品であっても、ケーブルで接続しなければオーディオシステムは構成できません。接続コネクタには金属箇所が必ず存在し、この金属製の電気接点を介することで音楽信号は伝達されていきます。しかし、これらの金属の表面は顕微鏡レベルで見ると小さな「点」の集合にすぎません。いくら導電率の高い金属メッキを施したところで、「点」の集合であることに変わりはないのです。

音楽信号は「点」と「点」という頼りない接触によって伝送されており、電気接点は常に不安定な状態にあります。特に振動の多い箇所（スピーカー、カートリッジ、ヘッドホン、カーオーディオなど）においては、小さな接触不良が頻繁に発生しています。

Trans-Music Device は、独自に開発した TMD ポリマーが金属表面、さらには内部まで浸透し凝固することで接点の隙間や凹凸を埋め、点接触が面接触に変わることによって、音楽信号を確実に伝送させるトリートメント剤。その劇的な音質変化は機器の真の実力が引き出された証。あらゆる接点にお試し下さい。なお、ポリマーを使用する前に汚れた端子を磨くためのポリッシュ液が付属します。

「持続する効果」

一瞬音質改善効果は一瞬だけでは意味がありません。持続して初めて意味を持つのではないでしょうか。TMD は長年のテストと研究によって、1年以上経過しても特性を維持することが証明されています。最善を期するためのメンテナンスも3～6ヵ月に一度で十分。不要な溶液は一切残らないクリーンな設計で、もちろん熱くなりやすいアンプなどの端子に使用しても全く問題のない安定した接点拡張剤です。エモーションを十全に表現する、覚醒したオーディオ・映像システムで存分に音楽をお楽しみください。

詰め替え用 Polymer(拡張安定剤)
* Polish は付属しておりません



PLY-10
(リフィル 10ml)
￥10,000



PLY-20
(リフィル 20ml)
￥18,000

Andante Largo

アンダンテラルゴ(株) 0120-77-3412

価格は全て税別です。価格・仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

用途

一般使用： オーディオ・映像機器の入出力端子、ラインケーブル、デジタルケーブル、ストリーミング、USB、HDMI 等の各プラグや端子、スピーカーケーブル、スピーカー入力端子、電源ケーブル、真空管アンプの各接点。ピンテージオーディオ全般など。

プロ用： スタジオや録音現場におけるミキサー、調整卓と録音機器、マイクロフォン、機器内部のコネクター類のメンテナンス。古典的なオーディオ機器の修理・レストア等。



RCA 入出力端子

電源ソケット

XLR 入力端子



各種アナログ・デジタル
インターコネクト



スピーカーケーブル



ヘッドシェル・アーム入出力端子



カートリッジ・シェリード



SP 端子



電源コード



パワーアンプ出力端子



Streaming and USB ケーブル



HDMI ケーブル
各種機器・プロジェクター・
HD テレビ・アンテナケーブル等



・ヘッドホンジャック・
ヘッドホンプレーヤー・
アンプ


使用法

ークリーニング時はすべての機器の電源を切り、電源ケーブルを抜いて下さいー

Step 1

Polish (接点磨き)

少量を綿棒や紙 (キムワイプ) 等に浸して接点を磨き、終了したらきれいに拭き取ります。
(次回からの定期メンテナンスでは、Step 2 のポリマー処理だけを行って下さい。)



Step 2

Polymer (拡張安定剤)

少量を綿棒に浸し端子の金属部分にのみ塗布します。過剰に塗布をすると故障の原因となりますのでご注意ください。10 分経過したら、綿棒やキムワイプで入念に拭き取り完了。
その後すぐに機器の使用が可能です。なお、TMD による効果が十分に発揮されるまでには通常で約 1 日を要します。(電源ケーブル、電源入力端子、タップ等は最短でも 2 日を要します)



Step 2 × 3

Polymer (多重再塗布)

ポリマー は一度の塗布でも大きな効果が得られますが、1 時間ほどの時間を空けて 2 度、3 度と再塗布することで、また一段と優れた効果と長期の持続性を発揮します。

また、機器のポテンシャルを最大限に保つためには、ポリマーによる 3～6 ヶ月ごとの定期メンテナンスをお勧めします。これにより接点表面の自然に付着する汚れを取り除き、最善の状態を保つことが出来ます。

ポリッシュについて：付属のポリッシュ液はその配合の特性上長期間保存ができません (消費期限 1 年) のでご注意ください。



推奨の綿棒 (製品に付属しています)



歯間ブラシは極小端子に利用すると便利です (製品には付属していません)

